

Per abilitare I relé (anche uno solo) occorre cortocircuitare (con una goccia di stagno) le apposite zone di rame (pads) contrassegnate con SJ1 e SJ2. Tale operazione va fatta con estrema cautela, sul Bottom Copper. Il collegamento effettuato, in tal modo, abilita la base dei transistor Q1 e Q2, permettendo la commutazione dei due relé, pilotando le porte IO12 e IO14.

